Buchbinder Werkzeuge

Die Vorspanneinrichtung

Für Buchgrösse Din A5
(148 mm x 210 mm)

WWW.Kingdom-Of-Script.de
©

Die Vorspanneinrichtung :

Sie braucht man um die vielen losen Blätter als "Buchblock" (vor dem Leimen) zusammen halten zu können .
Sie besteht aus zwei gleichgrossen Brettchen, die mit zwei Gewindestangen verbunden sind .

Material-Liste :

Men-ge:	Bezeichnung	Bemassungen LxBxH
2	Brettchen	33cm x 4cm x 2cm
2	Gewindestange	M10 Länge 12cm
2	Beilagscheibe (mit grosse	M10
2	Einschlagmutter	M10
2	Flügelmutter	M10
1	Sekundengleber (optional)	---
2	Kantholzchen (werden erst beim vorspannen gebraucht)	0,5 cm x 0,5 cm x 10 cm

WWW.Kingdom-Of-Script.de
©

Der Selbst Bau :

Zuerst müssen wir die Löcher in unsere Brettchen bohren .
legt dazu die Brettchen genau aufeinander und fixiert diese mit ein oder zwei Schraubzwingen .
Zeichnet euch jeweils vom der Aussenkante aus 3,5cm nach innen eine Makierung an. Von oben nach unten 2cm (mitte von 4cm) . Bohrt dann die Löcher durch ein Brettchen so ,dass die Spitze des Holzbohrers (13 mm) das zweite Brettchen ansticht .

Nehmt die Brettchen auseinander und durchbohrt das zweite Brettchen mit einem 12 mm Holzbohrer . Schlagt die Einschlagmuttern in das erste Brettchen (13mm bohrung) ein . Mit dem Hammer (oder mit einem Schraubstock) einpressen .

Schraubt jetzt Eure Gewindestangen Stücke bis zum Anschlag in die Muttern . Sind diese bündig Körnt Ihr diese noch ca. 4-5 mal am Rand an .Das verhindert ein Lösen der Stangen. (mit Sekundenkleber evtl. einkleben)
Richtet das Brettchen auf ,so dass die Gewindestangen nach oben zeigen . Setzt das zweite Brettchen (10 mm Bohrungen) auf , montiert die Beilegescheiben und Flügelmuttern . (Tipp: es könnte von Vorteil sein , wenn Ihr die Flügelmuttern mit den Beilegescheiben verklebt .)

und fertig ist Eure Vorspanneinrichtung !

WWW.Kingdom-Of-Script.de
©